

Katalog ładowaczy i rozruchów



Prostowniki

LINIA AGRI



AGRI 15



AGRI 20



AGRI 30



AGRI 50

TYP URZ DZENIA	AGRI 15	AGRI 20	AGRI 30	AGRI 50
Napi cie zasilania [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Maksymalny pobór mocy [kW]	0,15	0,3	0,7	1
Napi cie ładowania [V]	12/24	12/24	12/24	12/24
Pr d ładowania [A]	9/6	18/12	30 / 20	50 / 30
Max pojemno akumulatora [V]	105	200	250	320
Waga [kg]	5,2	7,4	9,5	11,5

Prostowniki

LINIA AGRI-TURBO



AGRI 15 TURBO



AGRI 25 TURBO

TYP URZĄDZENIA	AGRI 15 - TURBO	AGRI 25 - TURBO
Napięcie zasilania [V/Hz]	230 / 50	230 / 50
Maksymalny pobór mocy [kW]	0,15	0,3
Napięcie ładowania [V]	12	12
Prąd ładowania [A]	9	18
Prąd rozruchu [A]	-	-
Regulacja	płynna	płynna
Max pojemność akumulatora [Ah]	105	200
Waga	5,2	7,4

Prostownik automatyczny

LINIA SMARTCHARGE



TYP URZĄDZENIA	SMARTCHARGE
Napięcie zasilania [V/Hz]	230 / 50
Napięcie ładowania [V]	12/24
Prąd ładowania [A]	20
Waga [kg]	2

Rozruchy

LINIA DINAMIK



DINAMIK 340



DINAMIK 440



DINAMIK 540



DINAMIK 640










DINAMIK 840



DINAMIK 1000

TYP URZ DZENIA	DINAMIK 340	DINAMIK 440	DINAMIK 540	DINAMIK 640	DINAMIK 840	DINAMIK 1000
Napi cie zasilania [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50
Max pobór mocy [kW]	1	1,6	1,6	2	3	2,6
Napi cie ładowania [V]	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	24/12
Pr d ładowania [A]	45	60	75	90	120	120
Pr d rozruchu [A]	300	400	480	550	800	1000
Max pojemnojemno akumulatora [Ah]	500	700	800	1000	1400	1400
Ilo stopni ładowania	4 + rozruch	4 + rozruch	6 + rozruch	6 + rozruch	6 + rozruch	6 + rozruch
Waga [kg]	14,5	16	25	26	27	28

Bezpieczniki

BEZPIECZNIKI DO ŁADOWACZY I ROZRUCHÓW		
Typ bezpiecznika	Zdjęcie bezpiecznika	Przeznaczenie
2A / 10A		AGRI 15
2A / 10A		AGRI 20
3A / 30A		AGRI 30
5A / 50A		AGRI 50
50 A		DINAMIK 340
100 A		DINAMIK 440
200 A		DINAMIK 540
200 A		DINAMIK 640
500 A		DINAMIK 840

Zachcamy do zapoznania się z naszymi innymi katalogami:



W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym regionalnym przedstawicielem handlowym:



FIRMA SPAW

SPAWALNICTWO
NARZĘDZIA

ul. Grzegórzecka 79, 31-559 Kraków
tel. 12 / 411-99-26
fax. 12 / 412-98-92
grzegorzecka@spawsc.pl

PNEUMATYKA

ul. Nowohucka 92 , 30-728 Kraków
tel. 12 / 414-05-00
fax. 12 / 414-05-00 (wew. 15)
technika@spawsc.pl

www.spawsc.pl